

THE NEW VALUE FRONTIER



京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

ヘッダー/フッター印刷プラグイン

取扱説明書

【目次】

- 1 はじめに 3
- 2 概要とシステム要件 4
 - 2.1 概要 4
 - 2.2 システム要件 4
- 3 インストール 5
- 4 アップデート 9
- 5 アンインストール 12
- 6 使用方法 15
 - 6.1 印刷設定を行う 15
 - 6.2 画面説明 17
- 7 制限事項 19

1 はじめに

本書では、ヘッダー/フッター印刷プラグインの取り扱い手順について説明します。

本書に記載の手順は Windows 7 のものです。ご利用の環境によっては手順が異なる場合がございますのでご了承ください。

以降の章では、

- ・ システム要件
- ・ インストール・アップデート・アンインストール手順
- ・ 使用方法
- ・ 制限事項

について説明します。

◆商標について

下記の他社登録商標・商標をはじめ、本書に記載されている会社名、システム名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。

なお、本文および図表中では、「TM」、「R」は明記していません。

- ・  KYOCERA は京セラ株式会社の登録商標です。

◆プラグインについて

KXドライバーにプラグインをインストールすることで、KXドライバーの機能を追加することができます。

追加した機能は、プリンタープロパティの拡張機能より設定することができます。

プラグインをご使用になりたいコンピュータに KXドライバーをインストールする必要があります。

2 概要とシステム要件

2.1 概要

ヘッダー/フッター印刷プラグインは、アプリケーションに依存することなくコンピューター名などの情報をヘッダーやフッターに印刷するドライバープラグインです。

KXドライバーにヘッダー/フッター印刷プラグインをインストールすることで利用できます。

2.2 システム要件

システム要件は以下のとおりです。より安定してご使用になる場合は、OS に適した最新の Service Pack をインストールしてください。

種別	バージョン
OS	Windows XP/Vista/7/8/8.1/ Server2003/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2
KX ドライバー	Ver4.1.1522 以上

3 インストール


本章では、ヘッダー/フッター印刷プラグインをインストールする手順について説明します。

1. 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
2. ご使用のコンピューターに KX ドライバー (Ver.4.1.1522 以上) がインストールされていることを確認してください。


注意) 以下の場合には、ヘッダー/フッター印刷プラグインがインストールできません。

- ・ KX ドライバーがインストールされていない。
- ・ Ver.4.1.1522 より前の KX ドライバーを使用している。


3. HFGInst.exe をダブルクリックして、[次へ] をクリックしてください。




4. ヘッダー/フッター印刷プラグインをインストールするプリンターを選択し、[次へ]をクリックしてください。




5. プラグイン一覧から「ヘッダー/フッター印刷」を選択し、[次へ]をクリックしてください。




6. [インストール]をクリックしてください。



7. [次へ]をクリックしてください。



8. [終了]をクリックしてください。



注意)クライアント・サーバー環境で使用される場合、以下の制限があります。


- ・ 当該機の代替ドライバーを追加した後、ヘッダー/フッター印刷プラグインのインストールを行ってください。
- ・ サーバーにヘッダー/フッター印刷プラグインをインストールまたはアンインストールを行う場合は、下記の手順で行ってください。
 1. サーバーのプリンター共有設定を解除してください。
 2. ヘッダー/フッター印刷プラグインのインストールまたはアンインストールを行ってください。
 3. 手順 1 で解除した共有設定を有効にしてください。
 4. クライアント側の接続を削除し、再接続してください。

以上で、インストール作業は完了です。


4 アップデート

本章では、ヘッダー/フッター印刷プラグインをアップデートする手順について説明します。


1. 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
2. HFGInst.exe をダブルクリックして、[次へ]をクリックしてください。



3. ヘッダー/フッター印刷プラグインのアップデートを行うプリンターを選択し、[次へ]をクリックしてください。




4. プラグイン一覧から「ヘッダー/フッター印刷」を選択し、[次へ]をクリックしてください。




5. [インストール]をクリックしてください。


ヘッダー/フッター印刷プラグインのアップデートが行われます。



6. [次へ]をクリックしてください。



7. アップデートを完了するには、PC の再起動が必要になる場合があります。
「今すぐ再起動する」または「あとで再起動する」を選択し、[終了]をクリックしてください




以上で、アップデート作業は完了です。


5 アンインストール

本章では、ヘッダー/フッター印刷プラグインをアンインストールする手順について説明します。

1. 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
2. HFGUninst.exe をダブルクリックして、[次へ]をクリックしてください。




3. ヘッダー/フッター印刷プラグインをアンインストールするプリンターを選択し、[次へ]をクリックしてください。




4. プラグイン一覧画面から「ヘッダー/フッター印刷」を選択し、[次へ]をクリックしてください。




5. [アンインストール]をクリックしてください。




6. [次へ]をクリックしてください。



7. [終了]をクリックしてください。



8. アンインストールを完了するには、PC の再起動が必要になる場合があります。
「今すぐ再起動する」または「あとで再起動する」を選択し、[終了]をクリックしてください。



以上で、アンインストール作業は完了です。

6 使用方法


本章では、ヘッダー/フッター印刷プラグインの使用方法について説明します。

6.1 印刷設定を行う


ヘッダー/フッター印刷プラグインの印刷設定手順について説明します。

1. スタートメニュー > デバイスとプリンターをクリックしてください。


備考) Windows 8 または 8.1 をご利用の場合は、Windows キー+X を同時押しして、
メニュー→コントロールパネル→デバイスとプリンターの表示をクリックしてください。



2. ヘッダー/フッター印刷プラグインをインストールしたプリンターを選択し、右クリックメニューから [印刷設定] をクリックしてください。




3. 「拡張機能」タブをクリックし、プラグイン一覧の「ヘッダー/フッター印刷」をクリックしてください。




4. 印刷を行う項目を選択し、[OK]をクリックしてください。

画面の見方と設定値の詳細については、[6.2 画面説明](#)をご確認ください。



6.2 画面説明

ヘッダー/フッター印刷プラグインの画面の見方について説明します。



① ヘッダーやフッターに印刷する項目を設定します。

印刷したい項目のドロップダウンリストを変更してください。

- ・ 「ユーザー名を印刷」

Windows ログインユーザ名を印刷します。

- ・ 「コンピューター名を印刷」

ご使用のコンピューター名を印刷します。

- ・ 「ページ番号を印刷」

ページ番号を印刷します。

- ・ 「日付を印刷」


印刷時の日時を印刷します。

「時刻も印刷」をチェックすると、印刷時の日付と時間を印刷します。

- ・ 「文字列を印刷」

テキストボックスに入力した任意の文字列を印刷します。入力できる文字列は、全角 20 文字まで入力することができます。

- ② ヘッダーやフッターに印刷する位置を設定します。
- 各項目のドロップダウンリストから印刷位置を選択してください。印刷位置は以下の 6 か所です。
- ※印刷を行わない項目には、「しない」を設定してください。



印刷位置

- ・ 「左/上」
- ・ 「中/上」
- ・ 「右/上」
- ・ 「左/下」
- ・ 「中/下」
- ・ 「右/下」

左記図に示す部分に設定値が印刷されます。

なお、同じ場所に複数の項目を設定することも可能です。

- ③ ヘッダーやフッターの印刷に使用するフォントを設定します。
- 使用できるフォントは、コンピューターにインストールされているフォントです。
- ただし日本語非対応フォントを設定し日本語を印刷すると、文字が崩れる可能性があります。
- 文字の装飾は、「標準」、「太字」、「斜体」、「太字／斜体」、
- 文字サイズは「5」～「48」まで計 18 段階、
- 文字の色は、「黒」、「赤」、「緑」、「青」、「黄」、「橙」が設定可能です。
- ただしモノクロ機で印刷した場合、グレースケールで印刷されます。

7 制限事項

ヘッダー/フッター印刷プラグインのご利用にあたり、以下の制限があります。

- ・ 拡大縮小印刷時にヘッダーやフッターが印刷されない場合があります。
- ・ ポスター印刷機能と同時に使用することはできません。
- ・ ヘッダー/フッター印刷プラグインで利用できる PDL は、PCL-XL のみとなります。
- ・ 64bitOS に 32bit アプリケーションから印刷した場合、ヘッダーやフッターが印刷されない可能性があります。
- ・ プリンタドライバとして、Kyocera Generic Color/ Kyocera Generic Mono をご利用の場合は動作しません。

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>
