ワイドフォーマット マルチファンクションプリンター KIP 7170G

取扱説明書

Ver. A. 0 2022. 12. 26

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。 お読みになった後も、大切に保管してください。



このたびはマルチファンクションプリンタ KIP 7170G をお買い上げいただきまして、誠にありがとう ございます。

この取扱説明書には、マルチファンクションプリンタ KIP 7170G の機能と操作方法、及び使用上の注 意が記載されています。マルチファンクションプリンタ KIP 7170G の機能を充分ご理解いただき、よ り効果的にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 また、お読みいただいた後も見やすい場所に大切に保管してください。

この製品はクラスA情報技術装置です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させる恐れが あります。その際、この製品の利用者は、適切な手段を講ずることが必要とされることがあります。

- 電子機器や精密機器の近くには設置しないでください。
 電気的な原因やプリント時の振動などにより、悪影響を与えることがあります。
- テレビ、ラジオ等の電子機器の近くに設置した場合は、雑音やチラツキ等の受信障害が生じることがあります。
 別系統の電源を使用し、できるだけ離して設置してください。

エコマークとは、財団法人日本環境協会が定めた基準をクリアし、許可 された商品に表示されるもので、日常生活に伴う環境への負荷の低減などを 通じて環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることに より、商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしく ありたいと願う消費者による商品の選択を促すことを目的とします。 【エコマーク認定番号 第 17 155 010 号】

KIP 7170G は ENERGY STAR に適合したマルチファンクションプリンタです。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推 進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機 能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加できる任意制 度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写 機、スキャナ、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で 統一されています。

安全上のご注意 必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への傷害や財産への損害を未然に防止 するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

説明内容を無視して誤った使い方をするときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が 想定される内容を示しています。



汪恴

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



この記号は、行為を強制や指示する内容を告げるものです。



非常に高温の部分であり、この部分に触れるとやけどをする恐れが あることを告げるものです。





10. トナーカートリッジは子供の手の届かない場所に保管してください。







 機械を移動する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

2. 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグを コンセントから抜いてください。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 抜いてください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



機内には高温の部分があります。紙詰まりの処理の際は、説明書に指定して いる場所以外には絶対触れないでください。火傷の原因になります。



狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気を行ってください。

第一章 ご使用の前に

			ページ
1.	1	設置場所の選定	1- 2
1.	2	コピー原稿について(コピー禁止事項)	1-3
1.	3	特長	1- 4
1.	4	仕様	1- 5
	1.	4.1 一般仕様	1- 5
	1.	4.2 プリンター部仕様	1- 6
	1.	4.3 スキャナー部仕様	1- 7
1.	5	各部の名称とはたらき	1- 8
	1.	5. 1 正面	1- 8
	1.	5. 2 背面	1- 9
1.	6	原稿について	1–10
	1.	6.1 標準原稿	1–10
	1.	6.2 特殊原稿	1–10
	1.	6.3 使用不可な原稿	1–11
1.	7	用紙について	1–14
	1.	7.1 使用できない用紙	1–14
	1.	7.2 用紙の保管方法	1–15
	1.	7.3 使用環境に応じた用紙の取扱方法	1–16

1.1 設置場所の選定

設置場所の条件として下記のような事項が挙げられます。



 ・電源
 100V(+/-10%)、15A以上、50/60Hzのコンセントから単独で接続でき、本体をアースに 接続できること。



- ・アース
 - 1. アースが確実にとれているコンセントに接続してください。
 - プラグ接続機器のため、機械とコンセントは隣接した距離にあり、電源プラグを簡単に取り外し可能な近い場所にあること。
 - 3. 地面をアース対象とするときは、65cm 以上地中に埋めた銅棒に接続してください。
 - 4. 水道管をアース対象とするときは、水道局がアース対象物として認可した物である ことを確認してください。
 - 5. ガス管には絶対に接続しないでください。

・温度は10~32℃、湿度は15~85%の範囲で使用してください。 特に水道管の蛇口、湯沸かし器、加湿器、石油ストーブの近くは避けてください。



・火元の近く、ほこりの多い場所、アンモニアガスが発生する場所、直射日光が当たる場所は避けてください。
 やむを得ず直射日光が当たる場所に設置する場合は、窓にカーテン等をつけてください。
 特にエンジン部を開ける際に、感光ドラムに直射日光や強い光が当たらないようにしてください。

・部屋の換気を行ってください。
 本機を使用中に発生するオゾン量は人体に影響を及ぼさないレベルですが、換気の悪い
 部屋で長時間使用すると臭気が充満することがあります。
 作業の環境を快適に保つため、部屋の換気を行ってください。
 有害物質の放散に関して、エコマーク基準に基づく試験に合格しています。
 オゾンフィルターは定期的にサービスマンが交換します。

- ・本機の動作音は通常の会話をしている程度のレベルですが、事務所とは別室に設置することを推奨します。
- ・機械操作を行なうのに充分なスペースをとってください。(下図参照) 機械が水平に保て、床強度が機械の重量に充分耐える床で使用してください。



1.2 コピー原稿について(コピー禁止事項)

コピー機で何をコピーしても良いとは限りません。

特に法律により、単にそのコピーを所有するだけでも罰せられることがありますので、十分注意して下 さい。

- 1. 法律で禁止されているもの
 - (1) 通貨(紙幣、貨幣、銀行券など)政府発行の有価証券(国債、証券、地方債証券など)をコピー することはできません。
 - (2) 外国において流通する通貨、有価証券のコピーも禁止されています。
 - (3) 政府の模造許可を取らない限り、未使用郵便切手、官製はがきの類をコピーすることは禁止 されています。
 - (4) 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類のコピーもできません。
- 2. 注意を要するもの
 - (1) 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手、商品券など)、定期券、回数券などは、事業会社が 業務に用いるための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって、注意を呼びかけ られています。
 - (2) 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、車検証明書、身分証明書や通行券、 食券などの切符類も勝手にコピーしない方がよいと考えられます。

関係法律名	コピー禁止されているもの
1. 通貨及び証券模造取締法	通貨(紙幣、貨幣、銀行券など)
	政府発行の有価証券(国債、証券、地方債証券など)
2. 外国において流通する貨幣、紙幣、	外国において流通する通貨、有価証券
銀行券、証券、偽造変造及び模造に	
関する法律	
3. 郵便切手類模造等取締法	未使用郵便切手、官製はがき
4. 印紙等模造取締法	政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されて
	いる証紙類
5. 紙幣類似証券取締法	民間発行の有価証券(株券、手形、小切手、商品券
	なと)、正期券、回剱券なと

3. 著作権の目的になっているもの

書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、及び写真など著作物は、個人的にまたは、家庭内 その他、これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

1.3 特長

KIP 7170Gには、下記のような特長があります。

- (1) KIP 7170G は、スキャナ、コピー、プリンタとして使用できるマルチファンクションプリンタです。直感的に使用できる便利なソフトウェアを標準装備しており、KIP 7170G の多彩な機能を利用できます。(一部機能はオプション)
- (2) KIP 接触現像システムにより、鮮明な線画やグレースケール、非常に安定した黒ベタのプリント が可能になりました。また、廃トナーを発生させないのでトナーを100%無駄なく使用できます。
- (3) 80mm/秒の速度で印字を行うことができます
- (4) プリント幅の最大は914mm (A0 または36 インチ)、最小は210mm (8.5 インチ)です。
 また、プリント長の最大は6m (A0 または36 インチ幅の用紙の場合)、最小は210mm (8.5 インチ)です。
- (5) 600dpiのプリントヘッドと最適なイメージプロセスシステムにより、高品位な画質を実現しました。
- (6)「File-to-Print」「Scan-to-USB」(オプション)機能を充実させるため、USB ポートを UI 操作部 に設けました。
- (7) KIP 7170G のご利用環境により、前方排紙(普通紙はサイズ問わず 50 枚まで)・後方排紙を選択 できます。(後方排紙を受けるための装置はオプション)
- (8) 非接触 IC カードリーダー装置 (オプション) により強固なセキュリティと便利なアカウント機能 を実現します。
- (10) UI 操作部の画面サイズを 10.4 inch から 12.1 inch に大型化しました。 また、タッチ方式を感圧式からマルチタッチ静電容量方式にすることにより、よりスムーズな操作 が可能になりました。

1. 4 仕様

1. 4. 1 一般仕様

項目	仕様
モデル名	KIP 7170G : 2ロールMFP
本体	コンソール
最大消費電力	1,500W以下(スキャナおよびコントローラを含む)
低電力モード	国際エネルギースタープログラムに適合
騒音	アイドリング時 : 50db 以下
	プリント中 : 57db 以下(衝撃音を除く)
オゾン	0.05ppm以下 (UL 規格による測定値)
寸法	<u>UI 操作部、トレイを含む</u>
	1587mm(幅)×704mm(奥行き)×1315mm(高さ)
	<u>UI 操作部、トレイを含まず</u>
	1346mm(幅)×704mm(奥行き)×1105mm(高さ)
重量	約 244kg
使用環境	温度範囲:10°C~32°C
	湿度範囲:15%~85%RH
インターフェース	ネットワークインターフェース
	(10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T)
	USB 2.0 (5VDC Max)
電源	100V (+/-10%) 、 50/60Hz 、 13A

▲ 注意

上記仕様は予告なく変更される場合があります。

1. 4. 2 プリンター部仕様

項目	仕様		
印字方式	静電複写方式		
感光体	OPC ドラム		
プリント速度	80mm/秒(連続プリント時1分あたり A0 を 3.4 枚、A1 横を 5.7 枚)		
プリントヘッド	LEDアレイ		
解像度	600dpi × 2400dpi		
印字幅	最大幅:914mm(36")		
	最小幅:297mm または11" (ロール紙給紙時)		
	210mm または 8.5" (手差し給紙時)		
印字長さ	最大長さ		
	普通紙		
	5x 各定型サイズ(36"/A0 幅未満)		
	トレーシングペーパー 2x 各定型サイズ		
	フィルム		
	最小長さ:210mm		
	備考 : プリントの長さが上記の最大長さを超える場合、 画質や用紙の搬送性は保証致しません。		
	ロール紙給紙 (2本)		
1.111111.2.2.4	手差し給紙		
給紙トレイ(オプション)			
対応用紙サイズ、向き	長さ 594 420 297 210		
	$(\overline{27})$ 420 0 0		
ウォームアップタイム	4分30秒以内(23℃60%RH 定格電圧時、普通紙設定)		
ファーストプリント	22 秒(A1 横、前方排紙、23℃ 60%RH 定格電圧時、普通紙設定)		
定着方式	ヒートロール圧着方式		
現像方式	乾式非磁性一成分現像方式		
用紙			
	用紙の種類・オーカーの商品名(型式)		
	普通紙 桜井 FL-N		
	再生紙 桜井 スター再生紙		
	トレーシングペーパー 桜井 GSN-75		
	フィルム きもと PF-90		
当 北 兵 の 促 答 理 培			
/H≁t吅V/不自垛坞	1 / ほ巨羽口儿と吐い、x(= 0 0~30 0、 业反 30% ~ 05% (1 0)現現 不保管 てくださ!)		

▲ 注意

上記仕様は予告なく変更される場合があります。

1. 4. 3 スキャナー部仕様

項目	仕様
読み取り方式	CIS 方式(A4幅CISx5本)
光源	LED (R/G/B)
読み取り速度	モノクロ:約65mm/秒
(600dpi、標準モード)	グレー :約65mm/秒
(最大)	カラー :約22mm/秒
	備考:実際の速度はソフトウェアにより制限される場合があります。
原稿の読み取り面	上部(読み取り面が上)
読み取り原点	中央
読み取り幅	最大:914.4mm
	最小:210mm
読み取り長さ	最大:6,000mm
	最小:210mm
	備考 : 6,000mm を超える場合、 画質や用紙の搬送性は保証されません。
光学解像度	600dpi
デジタル解像度	600, 400, 300, 200dp i
原稿搬送方式	シートスルー型
原稿厚み	最大:1.6mm
	最小:0.05mm
	備考:厚みが0.25mmを超える非定型サイズ原稿の読み取り画質および搬送性は保証されません。



上記仕様は予告なく変更される場合があります。

- 1.5 各部の名称とはたらき
- 1. 5. 1 正面図



No.	名称	機能		
1	電源スイッチ	機械の電源を ON/OFF します。		
2	原稿ガイド	原稿ガイドに沿って原稿をスキャナ部に送ります。		
3	UI 操作部	タッチパネルで様々な操作を行うことができます。		
		(強く押したり先の尖った固いもので触れないでください。)		
4	スキャン停止ボタン	読み取り中に押すと、原稿の搬送を停止させます。		
		原稿がセット状態にあるときは、原稿を手前に排出します。		
5	スタートボタン	読み取りソフトウェア側で読み取りのオートスタート機能を使用しない場合、		
		原稿をセットした後このボタンを押して読み取りを開始させます。		
6	スキャナ部	スキャンやコピーの際、スキャナ部で原稿を読み取ります。		
7	トナーハッチ	トナーカートリッジを交換する際に開けます。		
	(原稿テーブル)	また、スキャンやコピーの際はここに原稿を置いてスキャナ部に送ります。		
8	エンジン部解除レバー	機械内部で紙詰まりが発生したとき、ここを開けて詰まった用紙を取り出しま		
		す。		
9	手差し給紙部	カット紙をここから手差しで給紙します。		
10	給紙デッキ	ロール紙をセットします。		
11	プリントトレイ	前方排紙されたプリントを受けます。		
12	LED インジケーター	スキャナ部の状態を示します。		
		緑 点灯 : レディ 赤 点灯 : エラー		
		縁 往復:読み取り動作中 赤 点滅:スキャナ部オープン、原稿詰まり		
13	USB ポート	USBメモリを取り付けることができます。		

1. 5. 2 背面図



No.	名称	機能
1	排紙カバー	定着器内で紙詰まりが発生したとき、ここを開けて詰まった 用紙を取り出します。
2	COMポート	折り機などの外部機器(オプション)を接続します。
3	USB ポート	サービスマンが使用します。 またオプション機器の接続にも利用できます。
4	LAN ポート	LAN ケーブルを接続してプリンタをネットワーク接続します。 (電話線は接続しないでください)
5	ブレーカ	AC 電流の供給を遮断することができます。
6	電源ソケット	電源コードを接続します。

1. 6 原稿について

読み取りを行う原稿は、下記の仕様を満たすものを使用してください。

厚み	0. 05 ~ 1. 6mm
幅	210~914. 4mm
長さ	210~6, 000mm

備考:

1. 厚みが0.25mmを超える非定型サイズ原稿の読み取り画質および搬送性は保証されません。

2. 6,000mmを越える原稿の読み取り画質および搬送性は保証されません。

1. 6. 1 標準原稿

「標準原稿」とは、次の仕様を持つものをいいます。

- (1) 幅が 257.0mm 以上 965.2mm 以下であること。
- (2) 長さが 210mm 以上 6000mm 以下であること。
- (3) 厚さが 0.05mm 以上 0.25mm 以下であること。
- (4) 形状が四角く、定型サイズであること。
- (5) 原稿タイプが次のいずれかであること。

普通紙

コート紙 (中上級の普通紙に塗料でコーティングされているもの) トレーシングペーパー パンジートレスペーパー (フィルムの両面をトレーシングペーパーで挟んだもの) フィルム 新聞紙 ボール紙

1. 6. 2 特殊原稿

次の種類の原稿を「特殊原稿」といいます。 スキャンすることは可能ですが、<mark>画質や原稿の搬送性は保証いたしません。</mark>

(1) 原稿タイプは問題ないが、厚さや形状に問題があるもの。

本(小冊子) ハンガー原稿

貼り合わせ原稿

(2) 次のタイプは、スキャナを傷めることはありませんが、お勧めできません。 布

アルミケント紙

1. 6. 3 使用できない原稿

下記の原稿は、原稿自体が破損する、または、本体が損傷する恐れがあるので、使用しないで ください。

糊付けしてある原稿	
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
裂けた原稿	
	KIR
折れのある原稿(先端部)	
	KIR
カールのきつい原稿	<u><u><u></u></u></u>



また、下記の原稿はキャリアシートを利用することで読み取りが可能です。 但し、<mark>画質や原稿の搬送性は保証いたしません。</mark>

貼り合わせた原稿	KIR
穴の開いた原稿	00000000 KIR

1.7 用紙について

1. 7. 1 使用できない用紙

プリンタ部を損傷する恐れがあるので、下記のような用紙は使用しないでください。



すでに印字を行った用紙	KIR
表面がツルツルして滑り やすい用紙	
粘着性の強い用紙	
非常に薄く柔らかい用紙	
OHP フィルム	

🛕 注意

- (1) ホチキスの針が付いた用紙や、アルミホイルのような導電性の用紙は火災の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- (2) 表面の粗い用紙を使用すると、画像濃度が低くなる場合があります。
- (3) カールのきつい用紙を使用すると画像不良が発生する場合があります。
- (4) 仕様で定められた用紙以外の用紙を使用すると、紙詰まり、画像不良、シワ等の原因となります。
- (5) 感熱紙、アート紙、アルミホイル、カーボン紙、導電紙のような、表面が特殊加工された 用紙は使用しないでください。
- (6) 長時間外気(特に温度と湿度が極端に低い・高い環境)にさらされた用紙を使用しないで ください。このような用紙を使用すると、紙詰まり、画像不良、シワ等の原因となります。
- (7) トレーシングペーパーは、環境等の条件に非常に影響を受けやすい素材です。
 トレーシングペーパーにプリントする際は、給紙デッキ1にセットすること、巻き表面約
 1 周分をカットすることをおすすめします。
 (カット方法は、2-9 ページの「2-3、ロール紙を交換する」の手順9を参照してください)
 - (カット方法は、2-9 ページの [2.3 ロール紙を交換する]の手順9 を参照してください)

1. 7. 2 用紙の保管方法

用紙を保管する際は下記の事柄に注意してください。

- 1. 直射日光を避けて保管してください。
- 2. 湿度の低い場所で保管してください。(70%RH以下)
- 3. 平らな場所で保管してください。
- 4. 一度開封した用紙を保管する場合は、用紙が吸湿しないようポリ袋に入れて保管してください。

1. 7. 3 使用環境に応じた用紙の取り扱い方法

用紙を使用する環境に応じて、必要な処置をおこなってください。

湿度(%)	起こりうる問題	必要な処置
低	普通紙及びトレーシングペーパーにプリント すると、「画像の抜け」、「シワ」 等の問題が発 生する場合があります。	 加湿器で室内を加湿してください。 プリント終了後、本体から用紙を取り出し、 ポリ袋に入れて保管してください。
40%	トレーシングペーパーにプリントすると、「画像の抜け」が発生する場合があります。	トレーシングペーパーにプリントする頻度が少な い場合、プリント終了後、本体からトレーシング ペーパーを取り出し、ポリ袋に入れて保管してく ださい。
70%		1日のプリント終了後、本体から用紙を取り 出し、ポリ袋に入れて保管してください。
	普通紙及びトレーシングペーパーでプリント すると、「画像の抜け」 が発生する場合があり ます。	プリントする頻度が少ない場合、プリント終了後、 本体から用紙を取り出し、ポリ袋に入れて保管 してください。
♦ 高	普通紙及びトレーシングペーパーでプリント すると、「画像の抜け」、「シワ」 等の問題が発 生する場合があります。	プリント終了後、本体から用紙を取り出し、 ポリ袋に入れて保管してください。

▲ 注意

湿度が極端に低い、または高い場合に、最も起こりやすい問題が「画像の抜け」と 「シワ」です。



第二章 基本操作

		/	ページ
2.	1	機械の電源を入れる	2- 2
2.	2	機械の電源を切る	2- 4
2.	3	ロール紙を交換する	2- 5
2.	4	トナーカートリッジを交換する	2–11
2.	5	手差し用紙をセットする	2–16
2.	6	コピーする	2–17
2.	7	スキャンまたはコピーを停止する	2–20
2.	8	スリープモードを解除する	2–21

2.1 機械の電源を入れる

1. 機械の電源コードを専用のコンセントに 差し込みます。





2. プリンターの右側に電源スイッチがあります。「 | 」側を押して機械の電源を入れます。





電源スイッチ

「|」側を押す

3. UI 操作部が起動し、約1分後にホーム画面が表示されます。 プリンターの立ち上げ時はステータス表示部に"ウォームアップ中"が表示されます。

(KIP				<u> </u>)
-¥C		7#1		לעעל	
用紙	:	ログイン	ガイド	トナー	
ロール紙 1 ISO A0 普通紙 手差し	ロール紙 2 ISO A1 普通紙	びョブキュー Total: 0	? () () 情報	K OK	



4. 機械がプリント可能な状態になると、ステータス表示部に"レディ"が表示されます。

KIP		
	24+72	זעעי
田紙 □ール紙 1 □ール紙 2 ISO A0 ISO A1 普通紙 手差し	ログイン ガイド マシン ジョブ情報 回 ジョブキュー Total: 0	Б 7- К ОК
		A

2.2 機械の電源を切る

プリンターの右側に電源スイッチがあります。
 「し」側を押して電源を切ります。



▲ 注意

電源スイッチを" ()"側にすると、プリントエンジン及び操作部の電源は切れますが、本体に 内蔵されたコントローラーユニットはまだ動作しています。 コントローラーユニットは電源スイッチを ()側にした後、約2分で自動的にシャットダウンし ます。

コントローラーユニットがシャットダウンするまでは絶対にプリンターの電源コードを抜かな いでください。故障するおそれがあります。

2.3 ロール紙を交換する

- (1)使用中のロール紙がなくなると、UI操作部にロール紙交換を促す表示が出ます。
 以下の手順に従ってロール紙を交換してください。
 (操作手順はUI操作部にも表示されます)
- (2) この章では、給紙デッキ1にセットされたロール紙の交換を説明しています。 特に注記がない限りは、給紙デッキ2も同様の手順で交換してください。

▲ 注意

- (1) 給紙デッキにセットされているロール紙がなくなった時、紙詰まりが発生しやすくなります。
- (2) トレーシングペーパーは給紙デッキ1にセットすることをおすすめします。
- 1. レバー(1)を引いて給紙デッキを開きます。



2. フランジ(2)をしっかり持って、ロール紙またはロール紙の芯(3)を給紙デッキから取り出します。





3. フランジ(2)のレバー(4)を起こして、ロール紙の芯(3)から取り外します。



4. 給紙デッキ内にある右側のスライドガイド(5)をロール紙の幅に合わせます。 左側のスライドガイドは連動して動きます。



5. フランジ(2)を新しいロール紙の芯の両側に奥まで差し込みます。



▲ 注意

(1) フランジの内側の縁がロール紙の側面に当たるまで確実に差し込んでください。



内側の縁 隙間 NG 悪い例:完全に差し込まれておらず隙間がある



7. フランジをしっかりと持って、ロール紙をスライドガイド(5)に載せます。





よい例:先端がロールの下から出る

悪い例:先端がロールの上から出る

(2) フランジの外側の縁(6)がスライドガイドの三角印(7)と揃うようにロール紙をセットして ください。正しくセットされないとロール紙はデッキ内に脱落してしまいます。





8. ロール紙の先端をガイド板(8)の下から搬送ローラにあたるまで差し込み、給紙ノブ(9)を時計 回りに回してロール紙の先端を搬送ローラではさみます。



🛕 注意

ロール2の場合は後ろ側の給紙ノブ(10)を回します。



9. ロール紙の先端を紙送りローラではさんだら、ガイド板6(11)の中央部のくぼみを押さえて デッキ外側に倒して開きます。

給紙ノブ(9)をさらに回して、ロール紙の先端が10cm 出るようにします。





10. 緑色のカッターノブ(12)を端までスライドさせ、ロール紙の先端部分をカットします。 切り取った部分は捨ててください。





11. 給紙デッキを閉めます。



給紙デッキは正しい位置で確実に閉めてください。 紙詰まりの原因となります。

2.4 トナーカートリッジを交換する

🋕 警告

トナーカートリッジ内部には可燃性の粉末が入っています。 使用済みのトナーカートリッジは絶対に焼却しないでください。

参考

機械内部のトナーがなくなると、UI操作部にトナーカートリッジ交換を促す表示が出ます。 次の手順に従って、新しい当社純正品のトナーカートリッジに交換してください。 (操作手順はUI操作部にも表示されます)

🛕 注意

- (1) トナーカートリッジが正しくない場合、また取り付けられていない場合にもトナーなしが表示 されます。
- (2) 機械設置時は、トナーカートリッジから現像器に初期トナーを供給します。このため、機械 設置時に取り付けたトナーカートリッジは通常使用時よりも若干早く消費されます。
- 1. トナーハッチ(1)を開きます。



2. 緑色のレバー(2)を右側にスライドさせて、トナーカートリッジを解除します。 (レバー(2)は自動的に固定されます)



🛕 注意

緑色のレバー(2)は必ず解除してから次の手順に進んでください。





3. カートリッジロックレバー(3)を押し下げながら、カートリッジの本体(4)を矢印方向に止まるまで 回転させます。(この作業によって、トナー供給口が完全に閉まります)





4. カートリッジロックレバー(3)を押し下げ、最初にトナーカートリッジの左端を持ち上げてから、 カートリッジ全体をプリンターから取り外します。



空のトナーカートリッジの回収について、巻末にお知らせがあります。あわせてお読みください。

5. 新しいトナーカートリッジを左右に5回以上振り、トナーをほぐします。 振った後はトナーカートリッジをキャップ側に傾けて中のトナーをキャップ側に寄せます。





6. トナー供給口を下に向けながら、カートリッジロックレバー(3)を押し下げて、トナーカートリッジの 左側のピン(6)をプリンターの溝(7)にはめ込みます。





🛕 注意

トナーカートリッジをセットすると、カートリッジロックレバー(3)が自動的に上がります。 カートリッジロックレバー(3)が水平な位置でトナーカートリッジをロックしているか確認して ください。



よい例:レバーが水平

悪い例:レバーが斜め
7. トナーカートリッジ本体(4)を矢印方向に1周分回転させて、トナー供給口を開きます。 トナーカートリッジ本体右側の突起部(8)が溝(9)に収まっていることを確認してください。





▲ 注意

レバー(2)でトナーカートリッジをロックする 必要はありません。 トナーハッチを閉めると、レバーが自動的に 回転してトナーカートリッジをロックします。





2.5 手差し用紙をセットする

1. 手差し給紙部を開きます。



手差し給紙部にはサイズラインがあります。
 用紙を手差し給紙部のサイズラインに合わせ、ラインに沿って用紙を差し込みます。
 用紙が搬送ローラにあたると、プリンターが自動的に用紙を搬送し、定位置にセットされます。



🛕 注意

(1) 用紙がカールしている場合、手差し給紙部にセットする前に真っ直ぐに修正してください。 それでもまだカールしている場合は、カールしている方を下に向けて手差し給紙部にセットして ください。カールしている方を上に向けてセットすると、紙詰まりの原因となります。



"コピー"に関する詳細な手順は、UI 操作部ホームスクリーン上の「ガイド」に収録されていますので、 そちらも合わせてご参照ください。

1. UI 操作部 (ホームスクリーン) で、[コピー]を押します。



2. 原稿の大きさに合わせて、原稿ガイドの 位置を調整します。



3. 原稿の表面を上にして原稿テーブルに置き、原稿ガイドに沿ってスキャナ部の下に差し込みます。 原稿の先端が原稿搬送ローラにあたると、スキャナが自動的に原稿を搬送して定位置にセットされ、LED インジケータランプが消灯します。





4. 読み取りとプリントが自動的に開始されます。



参考

通常は自動的にコピーやスキャンの動作が開始されます が、読み取りにスタートボタンを押す必要がある場合も あります。スキャンの設定内容についてはご使用のソフ トウェアマニュアルを参照してください。



🛕 注意

スリープモード中は、原稿は自動的に定位置にセットされません。この場合はUI操作部に触れて表示 を復帰させた後、コピー/スキャンモード中にスキャナ部に原稿を挿入します。 KIP 7170G にはプリントの排紙方向を前方(機械の上)と後方のスタッカーや折り機(オプション)とを 切り替える機能があります。



(前方排紙の例)

🛕 注意

前方排紙されたプリントは上方へゆっくりと持ち上げて、プリント面をこすらないように取り出して ください。またスタック枚数が多い場合はプリントが重いため、一度に取り出さずに複数回に分けて 取り出してください。





悪い例:下向きに引いて取り出す

前方排紙されたプリントが規定枚数を超えると、UI操作部に「上部排紙トレイフル」が表示され、次のプリントは一時停止します。プリントを取り出してください。

排紙方向の切り替え方法については「タッチパネル操作ガイド」を参照してください。

2.7 スキャンまたはコピーを停止する

原稿の読み取り中にスキャナ部のスキャン停止ボタンを押すと、原稿の読み取りを停止することができます。 この時、スキャナのLED インジケータランプが赤く点滅します。



原稿が停止したら、上部ユニットの左右を持ち上げて開き、原稿を取り除きます。 プリントは停止し、カットされた後、排出されます。



原稿を引っ張ったり押さえたりして、原稿の搬送を止めないでください。 必ずスキャン停止ボタンで停止させてください。

2.8 スリープモードを解除する

KIP 7170Gには消費電力を低減させるスリープモードがあります。 あらかじめ設定した時間内に、何も操作されずプリントも行われない場合、機械はスリープモードに入り ます。

標準では、

- ・操作やプリントが行われない状態が15分続くと、定着器(プリント排出部付近の高温部分)の温度 を通常よりも低く維持して消費電力を低減するウォームスリープモードに入ります。
- ・ウォームスリープモードに移行してからさらに操作やプリントが行われない状態が45分(計60分)
 続くと、定着器などへの電力供給を停止して消費電力を大幅に低減する<u>コールドスリープモード</u>に入ります。
- スリープモードを解除するには以下の方法があります。
 - ・ネットワークコンピュータよりプリント指示を送る
 - ・UI 操作部に触れてから原稿を挿入する

▲ 注意

- (1) レディ状態に復帰するまでに少し時間がかかる場合があります。
- (2) UI 操作部に触れるとスクリーンセイバーのみ解除されます。別途コピー、プリントを行う ための、定着器のウォームアップに時間がかかる場合があります。
- (3) コールドスリープの初期タイマー(推奨):60分

第三章 エラー表示と処置方法

		ページ
3.	1 紙詰まり	3- 2
	3.1.1 給紙部ジャム(給紙デッキ1、2 給紙不良)	3- 3
	3.1.2 手差し給紙部ジャム(転写部搬送エラー)	
	3.1.3 内部搬送部ジャム(転写部搬送エラー、剥離部(1)紙づまり)	3- 8
	3.1.4 排紙部ジャム (排紙部(後部)紙づまり)	
	3.1.5 スタックジャム(前方排紙)	
	3.1.6 原稿ジャム	
	3.1.7 接続機器ジャム	
3.	2 ドアオープン	
	3.2.1 給紙デッキ(給紙デッキ1オープン、 給紙デッキ2オープン)	
	3.2.2 エンジン部	
	3.2.3 排紙カバー(排紙部ドアオープン)	
	3.2.4 スキャナーユニット(スキャナーカバーオープン)	
3.	3 その他のエラー	
	3.3.1 ロール紙交換	
	3.3.2 トナー補給	
	3.3.3 接続機器エラー	
3.	4 サービスコールエラー	

3.1 紙詰まり

紙詰まりが発生すると、UI 操作部には紙詰まり箇所が表示されます。 表示される紙詰まり箇所は以下の通りです。



🛕 注意

- (1) 紙詰まりを取り除く際は、用紙の端で手を切ったりしないように注意してください。
- (2) 紙詰まりで用紙を機械内部から取り除く際は、紙詰まりしている用紙の上のトナーが衣服や手に 触れないように取り除いてください。トナーが衣服や手に付着した場合は、軽くはたいて落とし てください。 それでも落ちない場合は、洗濯可能なものについては、水で洗って落としてください。 (お湯で洗うとトナーが定着し、汚れが落ちなくなることがあります。)
- (3) 紙詰まりで用紙を機械内部から取り除く際は、紙詰まりしている用紙の上のトナーが飛び散らないように丁寧に取り除いてください。トナーが目やロなどに入ることがあります。 (トナーが目やロに入った場合は直ちに水で洗い流し、医師にご相談ください。)

3. 1. 1 給紙部ジャム(給紙デッキ1、2 給紙不良)



1. レバー(1)を引いて給紙デッキを開きます。



2. ロール紙を矢印の方向に巻き取ります。



3. ロール紙の先端をガイド板(2)の下から搬送ローラにあたるまで差し込み、給紙ノブ(3)を時計 回りに回してロール紙の先端を搬送ローラではさみます。



🛕 注意

- (1) ロール紙の先端が著しく折れ曲がっている場合、 先端部をカッター等で切断して、先端を整えて からガイド板の下に差し込んでください。
- (2) ロール2の場合は、後ろ側の給紙ノブ(4)を回します。



4. ロール紙の先端を紙送りローラではさんだら、ガイド板の中央部のくぼみ(5)を押さえて デッキ外側に倒して開きます。

給紙ノブ(3)をさらに回して、ロール紙の先端が10cm出るようにします。





5. 緑色のカッターノブ(6)を端から端までスライドさせ、ロール紙の先端部分をカットします。 切り取った部分は捨ててください。





6. 給紙デッキを閉めます。



給紙デッキは正しい位置で確実に閉めてください。 紙詰まりの原因となります。 3.1.2 手差し給紙部ジャム(転写部搬送エラー)



1. 排紙トレイ(1)をすべて取り外します。



2. エンジン部解除レバー(2)を持ち上げて、エンジン部を開きます。





3. 紙詰まりを起こした用紙を手前に引き出します。



4. 手差し給紙部とエンジン部を閉めます。



🛕 注意

- (1) エンジン部は正しい位置で確実に閉めてください。
- (2) 取り除いた用紙は交換するか、向きを変えるなどして、折れ曲がっていない先端を差し込んで ください。著しく折れ曲がっている場合には紙詰まりの原因となります。
- 5. 排紙トレイ(1)を元に戻します。



3. 1. 3 内部搬送部ジャム(転写部搬送エラー、剥離部(1)紙づまり)



1. 排紙トレイ(1)をすべて取り外します。



2. エンジン部解除レバー(2)を持ち上げて、エンジン部を開きます。





3. 紙詰まりを起こした用紙を手前に引き出します。



4. エンジン部を閉めます。



▲ 注意 エンジン部は正しい位置で確実に閉めてください。

5. 排紙トレイ(1)を元に戻します。



3. 1. 4 排紙部ジャム (排紙部(後部)紙づまり)



1. 排紙トレイ(1)をすべて取り外します。



2. エンジン部解除レバー(2)を持ち上げて、エンジン部を開きます。





3. 詰まった用紙が見える場合、用紙を取り出します。

詰まった用紙が見えない、または取り出せない場合 は手順4に進みます。

用紙の切れ端なども残さず完全に除去できた場合は 手順8に進みます。



4. ハンドルを持って排紙カバー(3)を開きます。



5. 詰まった用紙を後方に引き出します。

用紙の切れ端なども残さず完全に除去できた場合は 次のページに進みます。

用紙を除去できない場合は、次の手順に進みます。



▲ 注意

用紙を後方から引き出して取り除いた場合、次のプリントに汚れが発生する場合があります。

6. 両側のノブ(4)を持って、排紙カバー(5)を開きます。 詰まった用紙を後方に引き出します。



🋕 警告

排紙カバー内部には非常に高温な部分があります。 火傷を負う危険がありますので、内部には手を触れないでください。 紙詰まりを起こした紙も高温です。取り出すときは火傷をしないようご注意ください。

▲ 注意

用紙を後方から引き出して取り除いた場合、次のプリントに汚れが発生する場合があります。

7. 排紙カバー内側(5)と排紙カバー(3)を閉めます。



8. エンジン部を閉めます。



▲ 注意

エンジン部は正しい位置で確実に閉めてください。

9. 排紙トレイ(1)を元に戻します。



- 3. 1. 5 スタックジャム(前方排紙)
- 1. 前方排紙されたプリントを取り出します。



2. 排紙トレイ(1)をすべて取り外します。



3. エンジン部解除レバー(2)を持ち上げて、エンジン部を開きます。





4. 詰まった用紙を引き出して取り除きます。

用紙を除去できない場合は、「3.1.4 排紙部ジャム」 を参照してください。



5. エンジン部を閉めます。



▲ 注意

エンジン部は正しい位置で確実に閉めてください。

6. 排紙トレイ(1)を元に戻します。



原稿が正しく搬送されないと、原稿がスキャナー内部で 停止することがあります。 またスキャン動作中にスキャン停止ボタンを押して停止 させた場合も原稿はスキャナー内部で停止します。 どちらの場合も、スキャナーのLED インジケータランプが 赤く点滅します。



1. スキャナーの両側(1)を持ち、押し上げてスキャナー部を開き、原稿を取り出します。







2. スキャナー部の両側を押し下げて、スキャナー部を閉めます。



🛕 注意

スキャナー部—の両側を静かに押して閉めてください。 片側のみを強く押して閉めないでください。故障の原因となります。

3.1.7 接続機器ジャム

オートスタッカーや折り機などの接続機器に紙詰まりが発生した場合は、各機器の取扱説明書を参照 して、詰まった用紙を取り除いてください。

3.2 ドアオープン

各部のドアが開いていると、UI 操作部には "XXX オープン"が表示されます。

3. 2. 1 給紙デッキ(給紙デッキ1オープン、給紙デッキ2オープン)

給紙デッキをしっかりと閉めて "給紙デッキ1(給紙デッキ2*)オープン"を解除してください。 * "給紙デッキ2オープン"は、オプションの給紙トレイが付いている場合に表示されます。





3. 2. 2 エンジン部

エンジン部をしっかりと閉め、"ドアオープン"を解除してください。



▲ 注意

エンジン部のインターロックスイッチは左右に付いています。 他のドアがしっかり閉じられているにもかかわらず"ドアオープン"が表示される場合は、エンジン 部の左右どちらかが開いている可能性があります。 この場合はエンジン部を開けてから、再度しっかりと閉め直してください。

3. 2. 3 排紙カバー(排紙部ドアオープン)

排紙カバーをしっかりと閉め、"排紙部ドアオープン"を解除してください。



3. 2. 4 スキャナーユニット (スキャナーカバーオープン)

スキャナーカバーをしっかりと閉め、"スキャナーカバーオープン"を解除してください。



3.3 その他のエラー

3.3.1 ロール紙交換

以下の場合に、UI 操作部に「ロール紙交換」メッセージが表示されます。

・使用中のロール紙を使い切ったとき

・プリンタが処理中のプリントジョブに対して適切なロール紙がセットされていないとき ロール紙の補給、セット方法は「2.3 ロール紙を交換する」を参照してください。



3.3.2 トナー補給

トナーカートリッジのトナーがなくなると、UI 操作部に「トナー補給」メッセージが表示されます。 「2.4 トナーカートリッジを交換する」を参照して、新しいトナーカートリッジと交換してください。



3.3.3 接続機器エラー

オートスタッカーや折り機などの接続機器にエラーが発生した場合は、各機器の取扱説明書を参照し て、エラーを解除してください。

3. 4 サービスコールエラー

プリンタに何らかの重大なエラーが発生すると、UI操作部にサービスコールエラー(E-XXX)を表示して 動作を停止します。サービスコールエラーはサービスマンでないと解除できないため、すぐにサービ スマンへ連絡してください。

サービスマンに連絡する前に、プリンタの電源を入れなおしてみてください。(これでエラーが解消で きる場合があります。)もし、再度サービスコールエラーが表示されたら、電源を切り、電源コードを コンセントから抜き、サービスマンに連絡してください。

サービスコールエラーには以下のようなものがあります。

- ・センサに関連するエラー
- ・モータに関連するエラー
- カッターに関連するエラー
- ・現像器に関連するエラー
- ・カウンターに関するエラー
- ・定着器の温度に関連するエラー
- ・高圧出力に関連するエラー
- サービスコールエラー発生時にはUI 画面右上にエラーNo. が表示されます。



第四章 メンテナンス

			<u>~</u> —	ジ
4.	1	スキャナー部	4–	2
	4.	1.1 スキャンガラス、搬送ローラ、ガイド板の清掃	4–	2
	4.	1. 2 センサの清掃	4–	5
4.	2	UI 操作部(タッチパネル)	4–	7

4.1 スキャナー部

4. 1. 1 スキャンガラス、搬送ローラ、ガイド板の清掃

スキャンガラス、原稿搬送ローラー、ガイド板が汚れていると、コピー・スキャンの読み取りイメージに汚れが生じる場合がありますので、適宜清掃してください。

🛕 注意

内部を見やすくするため、写真では上部ユニットを通常より大きく開いています。 実際の開放角度とは異なります。

1. プリンターの電源を切ります。



2. スキャナーの両側(1)を持ち、押し上げてスキャナー部を開きます。

3. スキャンガラス(2)、原稿搬送ローラ(3)と内部表面は柔らかい布で拭いてください。 必要に応じて、中性洗剤と水を1:1の割合で混ぜたものをクリーナーとして使用してください。



4. 搬送ローラ(4)と内部表面を柔らかい布で拭いてください。



5. 拭いた部分をもう一度乾いた布で拭いて、水気を完全に拭き取ります。

6. 上部ガイド板(5)、下部ガイド板(6)を柔らかい布で拭きます。



7. 静かにスキャナー部の両側を押し下げて閉めます。



🛕 注意

スキャナユニットの両側を静かに押して閉めてください。 片側のみを強く押して閉めないでください。故障の原因となります。

4. 1. 2 センサの清掃

センサにほこりや紙片が付着すると原稿が読み取れない場合がありますので、必要に応じて清掃して ください。



内部を見やすくするため、写真では上部ユニットを通常より大きく開いています。 実際の開放角度とは異なります。

- 1. プリンターの電源を切ります。
- 2. スキャナーの両側を(1)持ち、押し上げてスキャナー部を開きます。



3. センサ(2)を綿棒で拭きます。



4. 静かにスキャナー部の両側を押し下げて閉めます。



▲ 注意

スキャナユニットの両側を静かに押して閉めてください。 片側のみを強く押して閉めないでください。故障の原因となります。

4. 2 UI 操作部(タッチパネル)

UI 操作部(タッチパネル)は、適宜清掃してください。

1. 乾いた布で UI 操作部 (タッチパネル)を拭いてください。







i


ワイドフォーマット

マルチファンクションプリンター

KIP 7170G 取扱説明書

Ver. A. 0 2022. 12. 26

KYOCERa お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡 ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラドキュナントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番37号 https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp



製造・発行元 桂川電機 株式会社 〒146-8585 東京都大田区下丸子4丁目21番1号 http://www.kiphq.co.jp

© 2022 KATSURAGAWA ELECTRIC CO., LTD. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

機械の改良変更などにより、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合があ りますのでご了承ください。