



操作パネルの[メニュー]キーを使って、印刷ページ数やエミュレーションな どプリンタの環境を設定、変更できます。各設定はプリンタのメッセージディ スプレイが「待機中です。」、「印刷できます。」、「お待ちください。」、「処理中」

モード選択メニューへの入りかた

- プリンタが「印刷できます。」表示状態のときに
- [メニュー]キーを押してください。
- モード選択メニューが表示されます。

されている画面で 可能な矢印キーの が表示されます。 を押す	選択され 項目の5 *が表示	れている 先頭には、 されます。 年一を押す
<pre> 氏設定: 手差し設定 htvph1設定 htvph2設定 [終] </pre>	◆	÷ ○ 3 12/k €
- ニューからプリンタの メニューで設定し こします。 t] キー・[Right Se イスプレイにキーのタ ^ー イスプレイに表示され キー 動を中止します。●ブ 遠をリセットしたり、設定)初期設定を変更するとき・	や設定を終了するときに ニュー設定を取り消し、 雪メニューに戻ります。 能有効になるキーです。 -を止めます。
ーを表示させるときや データ	▶、設定値の変更を行うとき	に使用します。
1 2	リアテン	222

データ	!アテンション		
印刷データを受信し	点滅 「お待ちください。」が表示されている場 合、プリンタは準備中です。 田紙の補給などの保守作業が必要です。		
、またはハードディ リカードにデータを ^{です。}	メッセージディスプレイの表示を確認して必要な処理を行ってください。		
	点灯 エラーが発生しているため印刷できません。メッセージディスプレイの表示を確認して必要な処置を行ってください。		



がから2で 紙づまり です。	給紙カセット(2)で紙づまりを 起こしています。
給紙ユニットで 紙づまり です。	手差しトレイまたはプリンタ内 部で紙づまりを起こしています。
両面ユニットで 紙づまり です。	両面ユニットで紙づまりを起こし ています。
定着ユニットで 紙づまり です。	定着部で紙づまりを起こしてい ます。

給紙カセット2



両面ユニット



定着カバーの内部は高温になっています。やけどのおそれがありますのでご注意ください。

つまった用紙を取り除きます。











問題と見られる現象の中には、お客様ご自身で解決できるものが少なくありません。 ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの 問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてください。



現象		確認事項	処置
印刷品質が悪い。			使用説明書 6 困ったときは「印刷品質の問題」 を参照して ください。
電源を入れても、操 作パネルに何も表示 されず、ファンの回 る音もしない。	電源コードがプリンタとコンセントに差し込まれ ているか、確認してください。	電源を一度切ってから、電源コードを確実に差し込み、も う一度電源を入れなおしてください。	
		電源スイッチがオン()の位置になっているか 確認してください。	電源スイッチをオン()の位置にしてください。
ステータスページは 正常に印刷するが、 コンピュータからの データが正常に印刷 されない。		接続しているケーブルを確認してください。	接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。 ケーブルを別のものと交換してみてください。 インタフェースの仕様については、使用説明書付録「仕様」 (インタフェース)を参照してください。
		プログラムファイルや、アプリケーションソフトを 調べてみてください。	別のファイルを印刷してみてください。または、別のアプリ ケーションで印刷してみてください。ある一定のファイルや アプリケーションのみに問題が発生するようであれば、その アプリケーションのプリンタ設定等を確認してください。
上トレイ付近から湯 気が出る		プリンタを使用している場所の温度が低くない か、かつ湿気を帯びた用紙が使用されていない か確認してください。	プリンタを使用する環境や用紙の状態によっては、用紙に 含まれる水分が、印刷時の熱によって蒸発し、その水蒸気が 煙のように見える場合があります。そのまま印刷を続けて も問題はありません。 水蒸気が気になる場合は、室内温度を上げるか、湿気の少 ない新しい用紙に交換してください。

さらに、次の点を確認してください。

●プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。

●最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。

(http://www.kyoceramita.co.jp/download/)

以上のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。



重要
次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。 改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン 株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口に連絡をしてください。

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。 ブザーを止めるには、[キャンセル]キーを押してください。

使用説明書

メッセージ	現象
故障が発生しました。 サーズ担当者に 連絡してください。 F000	プリンタコントローラと操作パネル間のデータのやり取りができません。
故障が発生しました。 サーズ担当者に 連絡してください。 F###	プリンタコントローラのエラーが発生してプリンタは停止しました。 「F###」の表示をメモに控えてください。
故障が発生しました。 サーゼ相当者に 連絡してください。 ####	機械的なエラーが発生してプリンタは停止しました。「#」に4桁の数字やアルファベットが 表示され、プリンタの総印刷ページ数も同時に表示されます。「####」の表示をメモに控 えてください。

ドーが少なくなりました ま示された色のトナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、 交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。 (C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー、K:ブラック) [C][M][Y][K] ドー交換してください [C][M][Y][K] 表示された色のトナーがなくなりました。 新しいトナーコンテナに交換してください。	メッセージ	
	ŀケーが少なくなりました ↓↑	表示された色のトナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、 交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。 (C : シアン、M : マゼンタ、Y : イエロー、K : ブラック)
	┝→交換してください [C][M][Y][K] カリンタ清掃してください	表示された色のトナーがなくなりました。 新しいトナーコンテナに交換してください。

トン・	— _ ,	ンテア	0	型番亏
		~ 4		2.7

トナーの色	シアン(C)
LS-C8500DN	TK-8810
 トナーコンテナのご購入や 京セラミタでは環境問題を 詳しくは、京セラミタのホー 	や相談は、京セラミタシ を考慮し、使用済みトナ ームページ(http://w

印字品質を維持するため、京セラミタ・純正トナーコンテナの使用をお勧めします。 京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 純正以外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。 純正トナー以外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねます。

KYDCERa お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへ ご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 http://www.kyoceramita.co.jp

2	TK-881M	TK-881Y	TK-881K
	マゼンタ(M)	イエロー(Y)	ブラック(K)

ジャパンにお問い合わせください。

トナーコンテナの無償回収を実施しております。

/www.kyoceramita.co.jp/support/)を参照してください。



© 2009 京セラミタ株式会社 KYDCER3 は京セラ株式会社の登録商標です。