

Kyocera Mita

KXドライバインストール手順

古いバージョンのKXドライバ及びXPドライバがインストールされているパソコンは、別途ドライバ削除ツール（Deleter）を当社ホームページよりダウンロードしていただいたとき、予め旧ドライバを完全に削除してからインストールを行っていただくか、「オートインストーラ編」の手順によりドライバのアップデートを行なっていただきますようお願い致します。

Deleter の使用方法等の詳細は Deleter 添付のマニュアルをお読みください。

また、インストール後（オプション機器のある方はプリンタのプロパティ画面よりデバイス設定をした後）プロパティ画面全般タブより で出力の確認を行ってください。

本手順書は、プリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続し、また、ダウンロードしていただいたドライバを C ドライブの TEMP フォルダ (C:\TEMP) に解凍していただいているものとして解説させていただきます。

◆ KX ドライバインストール手順


オートインストーラ編	1 ページ
WindowsXP 編	6 ページ
Windows2000 編	10 ページ
Windows95/98/Me 編	14 ページ
WindowsNT4.0 編	17 ページ

◆ オプションの設定とテスト印刷

20 ページ

ーオートインストーラ編ー (OS 共通: Win95/98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista)

1. 解凍したドライバフォルダ内の、ドライバをインストールする OS 名の付いたフォルダを開きます
2. OS 名フォルダ内の SETUP.EXE を実行し [Kyocera プリンタインストールウィザード] を開始します



解凍したドライバファイルのあるフォルダ
(例 Windows2000 の場合)
C : ¥Temp¥Win2K_XP フォルダ内の Setup.exe
を、実行します
※ ドライバは OS ごとにフォルダ分けされています

次へ > をクリックします

3. 【既存ドライバのアップグレード】画面




現在インストールしようとしている KX ドライバより古いバージョンを検出した場合、この画面になります

次へ > をクリックします

初めてのインストールの場合には
この画面は表示されず 7.に移ります

4. 【設定の確認】画面



既にインストールされている古いバージョンの KX ドライバの一覧が表示されます。新しいバージョンにアップグレードする KX ドライバを選択してください
※チェックを外した機種はアップグレードされません

アップグレード をクリックします

5. 【システム再起動】画面 (Windows NT4.0 のみ)



※ Windows NT4.0 環境で、古いバージョンの KX ドライバをご利用の場合は、システムの再起動を促す画面が表示されます。

はい、今すぐ再起動します(推奨)。 を選択し、**再起動** をクリックします

再起動後、7.の画面に移ります

6. 【アップグレードの完了】画面




アップグレードが完了しました

別の機種種のKXドライバをインストールするには、**はい** を選択し7.へ進みます

インストール済みのKXドライバのアップデートのみであれば**いいえ** をクリックし、完了します

7. 【ローカルまたはネットワークプリンタ】画面



KXドライバを初めてインストールする場合は、2.からこの画面に移ります

プリンタの接続形態の選択をします

ローカル接続 にチェックをし

次へ > をクリックします

8. 【プリンタモデルの選択】画面




プリンタモデルの選択をします

【プリンタ】の欄からインストールするプリンタを選択し

(例) Kyocera Mita LS-C5016N KX を選択

次へ > をクリックします

9. 【プリンタポートの選択】画面




プリンタポートを選択します

使用するポート にチェックをし **LPT1 プリンタポート** を選択

※ ここではプリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続を例に解説させていただきます。

次へ (N) > をクリックします

10. 【プリンタ名の割り当て】画面



プリンタ名: の欄に

8.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し、
(例) Kyocera Mita LS-C5016N KX

次へ (N) > をクリックします

このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません

11. 【プリンタの共有】画面



このプリンタを共有しない にチェックし、

次へ (N) > をクリックします

12. 【テストページの印刷】画面



いいえ (O) にチェックし、

次へ (N) > をクリックします


13. 【設定の確認】画面



設定情報が表示されます

インストール をクリックします


14. 【ドライバインストールの完了】画面



ドライバファイルがコピーされ、ドライバのインストールが完了します

次へ (N) > をクリックします

15. 【オプションコンポーネントの選択】画面



オプションコンポーネントの追加を行いません

オプションコンポーネントには

共通プロファイル (印刷設定サンプル)

TrueType フォント (プリンタのデバイスフォント)

オプションの設定 (プリンタのオプション機能)

自動設定 (デバイスの自動設定)


等があります

インストールする項目にチェックをし、

不要であれば、**キャンセル** をクリックし、終了します

16. 画面の指示に従い選択したコンポーネントごとに詳細の項目を追加し、**次へ** をクリックしていきます

17. 【オプションコンポーネントの選択確認】画面



選択したコンポーネントの項目が表示されます

インストール をクリックします

ファイルのコピーが始まります

18. 【オプションコンポーネントのインストール完了】画面




オプションコンポーネントのインストールが完了しました

いいえ を選択し、**終了** ボタンをクリックします


以上でオートインストーラからのドライバインストールは完了です
続いて、20 ページからの『オプションの設定とテスト印刷』を行なってください

—WindowsXP 編—

1. [スタート] — [設定 (S)] — [プリンタとFAX (P)] より【プリンタとFAX】ウィンドウを開く




2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし【プリンタの追加ウィザード】を開始します



次へ (N) > をクリックします

3. 【ローカルまたはネットワークプリンタ】画面



このコンピュータに接続されているローカルプリンタ (L) にチェックをし

※ ここではプリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続を例に解説させていただいております。

次へ (N) > をクリックします

4. 【プリンタポートの選択】画面




次のポートを使用 (U) をチェックし

ポートの欄の LPT1: (推奨プリンタポート) を選択し


次へ (N) > をクリックします

5. 【プリンタソフトウェアのインストール】 製造元とモデルの選択画面



ディスク使用 (H) をクリックします

6. 【フロッピーディスクからのインストール】 ウィンドウが開きます



参照 (B) をクリックします

7. 【ファイルの場所】 ウィンドウが開きます




ドライバファイルの場所を指定します

ファイルの場所 (F): の欄で

さきほど解凍したドライバファイルのあるフォルダ (Win2k_XP) を選択し、

開く (O) をクリックします

8. ドライバファイル参照先の確認




製造元のファイルのコピー元 (C): の欄に

解凍したドライバファイルのあるフォルダ

(例) C : ¥Temp¥Win2k_XP ^

と表示されていることを確認し、OK をクリックします

9. プリンタを選択します




インストールするプリンタドライバをプリンタ (P): の欄で選択し

(例) Kyocera LS-6800 KX を選択

次へ (N) > をクリックします


10. 【プリンタ名割り当て】画面



プリンタ名 (P) に
9.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し、
(例) Kyocera LS-6800 KX
次へ (N) > をクリックします


このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません

11. 【プリンタの共有】画面




このプリンタを共有しない (O) にチェックし、
次へ (N) > をクリックします

12. 【テストページの印刷】画面




いいえ (O) にチェックし、
次へ (N) > をクリックします

13. 【ウィザードの完了】画面



完了 をクリックします


14. WindowsXP との互換性の確認画面が表示されます




「**続行 (C)**」 をクリックします

このメッセージはマイクロソフト社の Windows ログテストが認証するソフトウェアでは無いというメッセージです。弊社製ドライバは Windows ログテストを受けていませんのでこのメッセージが表示されますが、弊社では十分な動作確認を行っておりますので、問題なくお使いいただけます。

15. ドライバファイルが読み込まれインストールされ、




16. 【プリンタ】 ウィンドウには、新しくプリンタのアイコンが追加されます




以上でドライバのインストールは完了です
続いて、20ページからの『オプションの設定とテスト印刷』を行なってください

—Windows2000 編—

1. [スタート] - [設定 (S)] - [プリンタ (P)] より【プリンタ】ウィンドウを開く




2. 【プリンタの追加】アイコンをダブルクリックし【プリンタの追加ウィザード】を開始します



次へ (N) > をクリックします

3. 【ローカルまたはネットワークプリンタ】画面




ローカルプリンタ (L) にチェックをし

※ ここではプリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続を例に解説させていただいております。

次へ (N) > をクリックします


4. 【プリンタポートの選択】画面



次のポートを使用 (U) をチェックをし


ポートの欄の LPT1 を選択し、次へ (N) > をクリックします

5. 【プリンタの追加ウィザード】 製造元とモデルの選択画面




ディスク使用 (H) をクリックします

6. 【フロッピーディスクからのインストール】 ウィンドウが開きます




参照 (B) をクリックします

7. 【ファイルの場所】 ウィンドウが開きます



ドライバファイルの場所を指定します
 ファイルの場所 (I) : の欄で
 さきほど解凍したドライバファイルのあるフォルダ (Win2k_XP) を
 選択し、
 開く (O) をクリックします

8. ドライバファイル参照先の確認




製造元のファイルのコピー元 (C) : の欄に
 解凍したドライバファイルのあるフォルダ
 (例) C : ¥Temp¥Win2k_XP
 と表示されていることを確認し、OK をクリックします

9. プリンタを選択します



製造元 (M) : の欄で
 Kyocera あるいは Kyocera Mita を選択し、
 インストールするプリンタドライバをプリンタ (P) : の欄で選択し
 (例) Kyocera LS-6700S KX を選択
 次へ (N) > をクリックします


10. 【プリンタ名割り当て】画面



プリンタ名 (P) に
9.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し、
(例) Kyocera LS-6700S KX
次へ (N) > をクリックします

このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません


11. 【プリンタの共有】画面



このプリンタを共有しない (O) にチェックし、

次へ (N) > をクリックします


12. 【テストページの印刷】画面



いいえ (O) にチェックし、


次へ (N) > をクリックします

13. 【ウィザードの完了】画面



完了 をクリックします

14. デジタル署名の確認画面が表示されます




はい (Y) をクリックします

このメッセージはマイクロソフト社の Windows ログテストが認証するソフトウェアでは無いというメッセージです。弊社製ドライバは Windows ログテストを受けていませんのでこのメッセージが表示されますが、弊社では十分な動作確認を行っておりますので、問題なくお使いいただけます。

15. ドライバファイルが読み込まれインストールされ、



16. 【プリンタ】 ウィンドウには、新しくプリンタのアイコンが追加されます




以上でドライバのインストールは完了です

続いて、20ページからの『オプションの設定とテスト印刷』を行なってください


—Windows95/98/Me 編—

* 画面は WindowsMe より

1. [スタート] — [設定 (S)] — [プリンタ (P)] より【プリンタ】ウィンドウを開く




2. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし【プリンタの追加ウィザード】を開始します



次へ (N) > をクリックします

3. 【ローカルまたはネットワークプリンタ】画面



ローカルプリンタ (L) にチェックをし

※ ここではプリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続を例に解説させていただいております。


次へ (N) > をクリックします

5. 【プリンタの追加ウィザード】 製造元とモデルの選択画面



ディスク使用 (H) をクリックします

6. 【ディスクからのインストール】ウィンドウが開きます



参照 (B) をクリックします

7. 【開く】ウィンドウが開きます



ドライバファイルの場所を指定します

ドライブ (V) : の欄で


さきほどのドライブ解凍先ドライブ (C ドライブ)

フォルダ (F) : の欄で

ドライバファイルのあるフォルダ (Win9x_Me) を選択し

開く (O) をクリックします

8. ドライバファイル参照先の確認




製造元ファイルのコピー元 (C) : の欄に

解凍したドライバファイルのあるフォルダ

(例) C : ¥Temp¥Win9x_Me

と表示されていることを確認し、**OK** をクリックします

9. プリンタを選択します




インストールするプリンタドライバをプリンタ (P) : の欄で選択し

(例) Kyocera Mita LS-6700S KX を選択

次へ (N) > をクリックします


10. 【プリンタポートの選択】画面



利用可能なポート (A) の欄の **LPT1** を選択し

次へ (N) > をクリックします

11. 【プリンタ名割り当て】画面



プリンタ名 (P) に


9.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し

(例) Kyocera Mita LS-6700S KX

次へ (N) > をクリックします

このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません


12. 【テストページの印刷】画面



いいえ (N) にチェックし

次へ (N) > をクリックします

13. ドライバファイルが読み込まれます



14. 【プリンタ】ウィンドウには、新しくプリンタのアイコンが追加されます




以上でドライバのインストールは完了です

続いて、20ページからの『オプションの設定とテスト印刷』を行なってください

—Windows NT 4.0 編—

1. [スタート] - [設定 (S)] - [プリンタ (P)] より【プリンタ】ウィンドウを開く



【プリンタの追加】アイコンをダブルクリックし【プリンタの追加ウィザード】を開始します

2. 【ローカルまたはネットワークプリンタ】画面



このコンピュータ (M) にチェックをし

※ ここではプリンタをプリンタケーブルで直接パソコンと接続を例に解説させていただいております。

次へ (N) > をクリックします


3. 【プリンタポートの選択】画面



利用可能なポート (A) の欄の **LPT1** にチェックをし

次へ (N) > をクリックします

4. 【プリンタの追加ウィザード】製造元とモデルの選択画面



ディスク使用 (H) をクリックします

5. 【フロッピディスクからのインストール】ウィンドウが開きます



A:にアクセスできません。と表示されますが

キャンセル をクリックします

6. 【ファイルを見つけます】ウィンドウが開きます




ドライバファイルの場所を指定します

ファイルの場所 (I) : の欄に

さきほど解凍したドライバファイルのあるフォルダ (WinNT_2k) を選択し

開く (O) をクリックします

7. ドライバファイル参照先の確認




製造元のファイルのコピー元 (C) : の欄に

解凍したドライバファイルのあるフォルダ

(例) C : ¥Temp¥WinNT_2k

と表示されていることを確認し、**OK** をクリックします

8. プリンタを選択します



インストールするプリンタドライバをプリンタ (P) : の欄で選択し

(例) Kyocera Mita LS-6700S KX を選択

次へ (N) > をクリックします

9. 【プリンタ名割り当て】画面



プリンタ名 (P) に


9.で選択したプリンタ名が表示されているのを確認し

(例) Kyocera Mita LS-6700S KX

次へ (N) > をクリックします

このとき、プリンタ名を任意の名前に変更してもかまいません

10. 【プリンタの共有】画面



共有しない (O) にチェックし

次へ (N) > をクリックします


11. 【テストページの印刷】画面




いいえ (O) にチェックし

次へ (N) > をクリックします

12. ドライバファイルが読み込まれインストールされ



13. 【プリンタ】ウィンドウには、新しくプリンタのアイコンが追加されます




以上でドライバのインストールは完了です
続いて、20ページからの『オプションの設定とテスト印刷』を行なってください

ーオプションの設定とテスト印刷ー

1. [スタート] - [設定 (S)] - [プリンタ (P)] より【プリンタ】ウィンドウを開く

WindowsXP は、[スタート] - [設定 (S)] - [プリンタとFAX (P)] より【プリンタとFAX】ウィンドウを開く

WindowsVista は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] より【プリンタ】ウィンドウを開く



* 画面は Windows2000

2. プリンタを選択し、[ファイル (F)] - [プロパティ (R)] より【プロパティ】ウィンドウを開く

オプションの装置がある場合は、[デバイス設定] タブより設定を行ってください

* 詳細については、**ヘルプ** をご覧下さい

WindowsNT4.0/2000/XP/Vista




Windows95/98/Me



3. [全般] タブより、**テストページの印刷 (T)** をクリックし、印刷の確認を行ってください

宜しければ、**OK** をクリックし、完了です

WindowsNT4.0/2000/XP/Vista



Windows95/98/Me

